

# Distribuidor de Empalme de Montaje en Pared 1 FAP Opticom® (FWME1BL)

## ESPECIFICACIONES

El Distribuidor de Empalme de Montaje en Pared (FWME1BL) almacena, organiza, organiza y protege hasta 24 cables de fibra óptica junto con sus terminaciones, casetes, empalmes, conectores y cables de parcheo. El FWME1BL acomoda a todos los paneles de adaptadores de fibra (FAP), casetes conectores y cables de parcheo de Opticom de Panduit, además de ofrecer gestión integral de cables, múltiples opciones de enrutado de cables y protección para adaptadores de fibra cuando se cierra la puerta frontal.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Dimensiones:</b>	Ancho x Alto x Profundidad = 240.9 x 135.4 x 43.2 mm (9.48 x 5.33 x 1.7 pulg.)
<b>Capacidad de chip y portador de empalmes:</b>	Contiene un (1) chip de empalme de fusión FSC6, lo que le otorga capacidad para hasta 24 empalmes de fusión de fibra.
<b>Capacidad de soporte de FAP/Casete:</b>	Contiene un (1) FAP o un Casete Opticom. El distribuidor también se puede utilizar como caja de distribución para hasta seis <i>jacks</i> de cobre Mini-com cuando se usa en conjunto con el adaptador FMP6.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS

<b>Enrutamiento superior de cables:</b>	Cuenta con tres opciones de ingreso/egreso para cables, una del costado izquierdo, una del lado derecho y una en la parte trasera. El distribuidor incluye un pasamuros de 5/8 pulg. (con capacidad para cables de diámetro externo de 0.16 – 0.31 pulg.) y dos <i>plugs</i> de 5/8 pulg.
<b>Protección para adaptadores:</b>	El panel de adaptadores está protegido cuando se cierra la puerta con bisagra de fricción
<b>Seguridad mediante candado:</b>	Añade seguridad mediante una pestaña en la base del distribuidor para colocar un candado
<b>Montaje en riel DIN:</b>	Es compatible con rieles DIN estándar de 35mm con la parte número Panduit FWME1BL-DIN (No incluye el accesorio de riel DIN)
<b>Organización interior de cables:</b>	Incluye cuatro organizadores de cables con adhesivo trasero y una ranura integral en la base del distribuidor
<b>Organización exterior de cables:</b>	Incluye dos organizadores externos de cables para organización de cables de parcheo, que se instalan en la parte frontal del distribuidor
<b>Chip de empalme:</b>	Permite el empalme dentro del distribuidor, incluye un (1) chip de goma de empalme FSC6, capaz de empalmar hasta 24 fibras

## APLICACIONES

Los Distribuidores de Empalme de Montaje en Pared Opticom están diseñados para administrar y organizar la distribución de fibra óptica en áreas en las que el espacio es limitado. También pueden utilizarse para organizar cables que entran a la instalación. Los distribuidores también sirven como una interconexión o una conexión cruzada en cualquier sala de telecomunicaciones y son compatibles con cualquier panel adaptador de las series FAP o FMP. Los distribuidores Opticom son completamente modulares y capaces de soportar tanto cables de fibra como de cobre.

### Distribuidores de Montaje en Pared Opticom®

24 fibras máx. (1 FAP):	FWME1BL
48 fibras máx. (2 FAP):	FWME2
24 fibras máx. (1 FSC24):	
96 fibras máx. (4 FAP):	FWME4
48 fibras máx. (4 FST6):	
192 fibras máx. (8 FAP):	FWME8
96 fibras máx. (8 FST6):	

### Paneles Adaptadores

Panel Ciego:	FAPB
--------------	------

### Paneles Adaptadores LC

12 SM dúplex LC:	FAP12WBUDLCZ
12 MM dúplex LC:	FAP12WAQDLCZ

### Paneles Adaptadores SC

3 dúplex SC:	FAP3WBUDSCZ
6 dúplex SC:	FAP6WBUDSCZ

### Portaempalmes

FWME4, FWME8	
Portador:	FST6H4
Bandeja portaempalmes:	FST6
FWME2	
Portador:	FSTHS
Bandeja portaempalmes:	FSTK
FWME1	
Portador:	FSC6

# Distribuidor de Empalme de Montaje en Pared Opticom®

## DISTRIBUIDOR DE EMPALME DE MONTAJE EN PARED 1 FAP



FWME1BL

## PANELES ADAPTADORES



FAP12WBUDLCZ



FAP12WAQDLCZ



FAP6WEIDSCZ



FAP6WAGDSCZ

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit | Garantía Limitada de Productos de Panduit



Para obtener más información  
**Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)**  
Póngase en contacto con el servicio de atención  
al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

© 2024 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
FBSP108-WW-SPA  
5/2024