





Panorâmica do aparelho



Módulo de impressão superior




Módulo de impressão inferior




- Interfaces USB-A para:
- Teclado
  - Scanner
  - Memória USB
  - Pen Wi-Fi
  - Chave de serviço

Inserir material de rotulagem




1. Rodar o anel de ajuste (6) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta (5) fique virada para o símbolo ☐.
2. Retirar o limitador de margem (4) do suporte de rolos (3).
3. Empurrar o rolo de material (2) para o suporte de rolos (3).
4. Assentar o limitador de margem (4) no suporte de rolos (3) e deslocar até ambos os limitadores de margem (1, 4) ficarem encostados no rolo de material (2) e se sentir uma resistência significativa ao deslocar.
5. Rodar o anel de ajuste (6) no sentido dos ponteiros do relógio, por forma a que a seta (5) fique virada para o símbolo ☐.
6. Puxar a cavilha de retenção (10). O sistema de pressão (7) oscila para cima.
7. Rodar a alavanca (14) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e a alavanca (15) no sentido dos ponteiros do relógio para elevar ambas as cabeças de impressão.
8. Rodar a escova (12) para fora do rolo inversor (13).
9. Afastar as guias (9) rodando o botão (11) até que o material se ajuste entre elas.
10. Alimentar o material em ambas as unidades de impressão até ao rolo trator (8) e colocá-lo entre as guias (9).
11. Aproximar as guias dos cantos das etiquetas rodando o botão (11).
12. Fixar o material através do bloqueio da cabeça de impressão superior.
13. Puxar a cavilha de retenção (10). Pressionar o sistema de pressão (7) para baixo e bloqueá-lo com a cavilha de retenção.
14. Rodar o rolo de material no sentido contrário à direção do transporte de material para apertar o material.
15. Bloquear a cabeça de impressão inferior.
16. Rodar a escova (12) para dentro do rolo inversor (13).

Ajustar a barreira luminosa das etiquetas



- A barreira luminosa das etiquetas (2) é alinhada de fábrica ao centro do material e pode ser deslocada transversalmente à direção. Quando a impressora está ligada acende-se um LED amarelo na posição do sensor.
1. Desapertar o parafuso (3).
  2. Posicionar a barreira luminosa com o punho (4), de forma a que o sensor (1) registre o intervalo entre as etiquetas ou perfuração.
  3. Apertar o parafuso (3).

Inserir a fita de transferência



1. Antes de inserir a fita, limpar as cabeças de impressão.
2. Rodar a alavanca (6) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para levantar a cabeça de impressão superior.
3. Deslocar a fita (1) no desenrolador (2), de forma a que o revestimento colorido da fita fique virado para baixo ao desenrolar.
4. Colocar o rolo da fita (1) no desenrolador, de forma a que as duas extremidades do rolo apresentem valores de escala idênticos.
5. Segurar o rolo da fita (1) e rodar o botão rotativo (3) no desenrolador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até o rolo ficar fixo.
6. Inserir o núcleo adequado (4) no enrolador de fita (5) e posicioná-lo e fixá-lo da mesma maneira que o rolo da fita.
7. Passar a fita pelo mecanismo de impressão.
8. Fixar o início da fita centralmente no núcleo da fita (4) com fita cola. Observar o sentido de rotação do enrolador da fita no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
9. Rodar o enrolador da fita (5) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para alisar o curso da fita.
10. Rodar a alavanca (6) no sentido dos ponteiros do relógio, para bloquear a cabeça de impressão.
11. Abrir a aba (8) e inserir a fita na unidade de impressão inferior (7) da mesma maneira.