





Přehled přístroje





Rozhraní USB-A pro:


- Klávesnici
- Skener
- Paměť USB
- Klíč WLAN
- Servisní klíč

## Vložte označovací materiál



1. Otočte seřizovací kroužek (6) proti směru hodinových ručiček, aby šipka (5) ukazovala na symbol .
2. Stáhněte okrajovou zarážku (4) z držáku role (3).
3. Roli s materiálem (2) nasuňte na držák role (3).
4. Nasadte okrajovou zarážku (4) na držák role (3) a posuňte ji tak, aby obě okrajové zarážky (1, 4) doléhaly na roli s materiálem (2). Při posouvání musí být cítit znatelný odpor.
5. Otočte seřizovací kroužek (6) po směru hodinových ručiček, aby šipka (5) ukazovala na symbol .
6. Vytáhněte západkový čep (10). Přítlačný systém (7) se sklopí dolů.
7. Pro zvednutí obou tiskových hlav otočte páku (14) proti směru hodinových ručiček a páku (15) po směru hodinových ručiček.
8. Vychylte kartáč (12) od vratného válečku (13).
9. Otáčením knoflíku (11) odsuňte vedení (9) tak daleko od sebe, aby mezi ně zapadl materiál.
10. Materiál zaveďte přes obě tiskové jednotky až k tažnému válci (8) a umístěte mezi dvě vedení (9).
11. Otáčením knoflíku (11) přisuňte vedení těsně k okrajům materiálu.
12. Materiál upněte zajištěním horní tiskové hlavy.
13. Vytáhněte západkový čep (10). Přítlačný systém (7) zatlačte dolů a znovu zajištěte západkovým čepem.
14. Roli s materiálem otočte proti směru transportu materiálu a tím materiál napněte.
15. Zajištěte spodní tiskovou hlavu.
16. Přiklopte kartáč (12) k vratnému válečku (13).


## Nastavení optické závory pro etikety



Optická závora pro etikety (2) je z výroby vyrovnaná na střed materiálu a lze ji posouvat příčně vzhledem ke směru průchodu. Pokud je tiskárna zapnutá, svítí na pozici snímače žlutá LED dioda.

1. Uvolněte šroub (3).
2. Rukojeť (4) nastavte polohu optické závory pro etikety tak, aby snímač (1) dokázal zachytit mezeru mezi etiketami nebo výsek.
3. Utáhněte šroub (3).

## Vložení barvicí pásky



Posuv barvicí pásky

1. Před vložení barvicí pásky vyčistěte tiskové hlavy.
2. Pro zvednutí horní tiskové hlavy otočte páku (6) proti směru hodinových ručiček.
3. Nasuňte roli barvicí pásky (1) na odvíječku (2) tak, aby vrstva barvy byla při odvíjení fólie dole.
4. Umístěte roli barvicí pásky (1) na odvíječku tak, aby oba konce role byly na stejných hodnotách stupnice.
5. Roli barvicí pásky (1) pevně přidržte a otáčejte otočným knoflíkem (3) na odvíječce proti směru hodinových ručiček, dokud se role nezafixuje.
6. Na navíječku barvicí pásky (5) nasadte vhodné jádro (4) a umístěte je a upevněte stejným způsobem jako roli s páskou.
7. Barvicí pásku vedte tiskovou mechanikou.
8. Upevněte začátek barvicí pásky lepicí páskou na střed k jádru barvicí pásky (4). Respektujte směr otáčení navíječky barvicí pásky proti směru hodinových ručiček.
9. Pro vyhlazení chodu barvicí pásky otáčejte navíječkou barvicí pásky (5) proti směru hodinových ručiček.
10. Pro zajištění tiskové hlavy otočte páku (6) ve směru hodinových ručiček.
11. Otevřete klapku (8) a barvicí pásku vložte analogickým způsobem do spodní tiskové jednotky (7).